

LauncherPlus




Quick Start Guide

Besuchen Sie bitte www.vivitekcorp.com, um weitere Produktinformationen zu erhalten.


Für erstmalige Nutzer: Fahren Sie mit Schritt ① fort, um mit der Kopplung des LauncherPlus zu beginnen.

Für erfahrene Nutzer: Gehen Sie zu Schritt ④, um mit der Nutzung des LauncherPlus zu beginnen.




- ① Verbinden Sie den LauncherPlus mit dem NovoConnect Gerät.

HINWEIS: Das NovoConnect Gerät muss bei einer ordnungsgemäß angeschlossenen Wi-Fi-Verbindung eingeschaltet werden und an ein Display angeschlossen sein.




1


- ② Die Haupttaste am LauncherPlus leuchtet rot und ein **Ladebildschirm** wird auf dem Bildschirm angezeigt.




- ③ Warten Sie, bis die Haupt- und Eckknöpfe am LauncherPlus blau leuchten und das **Kopplung abgeschlossen** Fenster auf dem Bildschirm angezeigt wird.




- ④ Verbinden Sie den LauncherPlus mit einem Computer. Beim ersten Mal startet der LauncherPlus das LauncherPlus Softwarepaket.



- ⑤ Sobald die Software fertig ist, beginnt der LauncherPlus mit der Suche nach dem NovoConnect Gerät.



- ⑥ Nachdem der LauncherPlus das NovoConnect Gerät gefunden hat, leuchtet die Haupttaste am LauncherPlus rot auf. Drücken Sie auf die Taste, um mit der Präsentation zu beginnen.



- 7 Die Anzeige Ihres Computers wird auf dem Bildschirm angezeigt.



- 8 Drücken Sie eine beliebige Ecktaste am LauncherPlus, um die Anzeige Ihres Computers auf den entsprechenden Quadranten auf dem Bildschirm zu projizieren. Die blaue LED der Taste wird während der Nutzung leuchten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Sicherheit & Warnhinweise

FCC - Federal Communication Commission (USA)

Dieses Gerät enthält das folgende Drahtlosgerät und durchlief den Zertifizierungsprozess der FCC Teil 15 Teilabschnitt B / CISPR 22 ET Docket Nr. 95-19 unter der jeweiligen nachfolgenden FCC ID:

- FCCID: H79ESSQL300

Die FCC-ID wird als Etikett auf der Unterseite des Gerätes angegeben.

CE - Conformité Européenne (EU)

Geräte, die zum Verkauf innerhalb der Europäischen Union bestimmt sind, werden mit der Conformité Européenne (CE) Kennzeichnung gekennzeichnet, welche die Einhaltung der geltenden Richtlinien und europäischen Normen und Änderungen anzeigt. Die folgenden Normen wurden angewendet:

- EN 300328 V 2.1.1
- EN 301489-1 V 1.9.2 / EN 301489-17 V 2.1.1
- EN 55032:2012/AC:2013 / EN 55024:2010
- EN 50566:2013 / AC:2014
- EN62209-2 und EMPFEHLUNG DES RATES 1999/519/EG
- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- IEC 60950-1:2005 (2. Auflage)+ A1:2009+A2:2013

KONTAKTINFORMATIONEN

Vivitek U.S.A. Corporate Office

46101 Fremont Blvd.

Fremont, CA 94538

Tel: (855) 885-2378

(855) 885-2378x1 - Sales

(855) 885-2378x2 - General Customer
Services

(855) 885-2378x3 - Technical Support

Vivitek EMEA Headquarters

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

The Netherlands

Customer Service & Technical Support:

Monday - Friday 09:00 - 18:00

English (UK): 0333 0031993

Germany: 0231 7266 9190

France: 018 514 8582

International +31 (0) 20 721 9318



Connect | Work | Share

Visit www.vivitekcorp.com for more product info
Copyright (c) 2017 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA

The Delta logo consists of a blue triangle containing a white stylized 'D' shape, followed by the word "DELTA" in a bold, blue, sans-serif font.