

LauncherPlus




Quick Start Guide

Visitez www.vivitekcorp.com pour plus d'informations sur le produit.


Pour les utilisateurs débutants : Passez à l'étape ① pour commencer à associer le LauncherPlus.

Pour les utilisateurs réguliers : Passez à l'étape ④ pour commencer à utiliser le LauncherPlus.




① Connectez le LauncherPlus à l'appareil NovoConnect.


REMARQUE: L'appareil NovoConnect doit être allumé, avoir une connexion Wi-Fi adéquate, et être raccordé à un affichage.




② Le bouton principal du LauncherPlus s'illumine en rouge et un écran de **Chargement** apparaît sur l'affichage.




- ③ Attendez que le bouton principal et les boutons d'angle du LauncherPlus s'allument en bleu et que l'écran **Association terminée** s'affiche.




- ④ Connectez le LauncherPlus à un ordinateur, pour la première utilisation, le LauncherPlus commencera à charger le progiciel LauncherPlus.



- ⑤ Une fois le logiciel prêt, le LauncherPlus commencera à rechercher l'appareil NovoConnect.



- ⑥ Une fois que le LauncherPlus aura trouvé l'appareil NovoConnect, le bouton principal du LauncherPlus s'allumera en rouge. Appuyez sur le bouton pour commencer la présentation.



- ⑦ L'écran de votre ordinateur s'affiche.



- ⑧ Appuyez sur n'importe quel bouton d'angle sur le LauncherPlus pour projeter l'écran de votre ordinateur sur le quadrant correspondant de l'affichage, le voyant bleu du bouton s'allume en cours d'utilisation.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Informations de sécurité et de mise en garde

FCC - Federal Communication Commission (Etats-Unis)

Cet appareil contient le dispositif sans fil suivant et a subi le processus de certification de la FCC, Partie 15, Sous-partie B / CISPR 22 ET Docket No. 95-19 sous le numéro FCC respectif ci-dessous :

- FCCID: H79ESSQL300

L'ID FCC est indiqué par une étiquette apposée sur le dessous de votre appareil.

CE - Conformité Européenne (UE)

Cet appareil destiné à la vente au sein de l'Union européenne comporte le marquage de Conformité Européenne (CE), qui indique la conformité avec les directives applicables et les normes européennes, et amendements, les normes suivantes ont été appliquées :

- EN 300328 V 2.1.1
- EN 301489-1 V 1.9.2 / EN 301489-17 V 2.1.1
- EN 55032:2012/AC:2013 / EN 55024:2010
- EN 50566:2013 / AC:2014
- EN62209-2 et RECOMMANDATION DU CONSEIL 1999/519/CE
- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- IEC 60950-1:2005 (2ème édition)+ A1:2009+A2:2013

INFORMATIONS DE CONTACT

Vivitek U.S.A. Corporate Office

46101 Fremont Blvd.

Fremont, CA 94538

Tel: (855) 885-2378

(855) 885-2378x1 - Sales

(855) 885-2378x2 - General Customer
Services

(855) 885-2378x3 - Technical Support

Vivitek EMEA Headquarters

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

The Netherlands

Customer Service & Technical Support:

Monday - Friday 09:00 - 18:00

English (UK): 0333 0031993

Germany: 0231 7266 9190

France: 018 514 8582

International +31 (0) 20 721 9318



Connect | Work | Share

Visit www.vivitekcorp.com for more product info
Copyright (c) 2017 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA

The Delta logo consists of a blue triangle containing a white stylized 'D' shape, followed by the word "DELTA" in a bold, blue, sans-serif font.